# **MARTILLO ELECTRICO**

EH 9 BL/230

0200278es - 10.2002

0008429 100

### Instrucciones de servicio

#### 1. Prefacio

Para su seguridad personal y para evitar daños físicos recomendamos lea, entienda y obedezca las medidas de seguridad aquí enumeradas.

Opere y mantenga su equipo Wacker de acuerdo a lo indicado en estas Instrucciones de Servicio. Su equipo Wacker responderá a esta atención con un alto grado de disponibilidad y un funcionamiento sin problemas.

Piezas o elementos de máquina defectuosos deberán ser recambiados con la mayor antelación posible.

Todos los derechos, especialmente los derechos a reporoducción y distribución quedan reservados

Es propiedad de la Wacker Construction Equipment AG

El presente manual podrá ser reproducido, copiado, transformado, mimeografiado o distribuido - aun en parte - sólo con la expresa autorización en escrito de la Wacker Construction Equipment AG.

Toda forma o método de reproducción, distribución o también almacenamiento de datos en medios de datos no autorizados por la empresa Wacker significan una contravención a los derechos de autor y podrán ser demandados judicialmente. Nos reservamos el derecho a toda modificación técnica - aún sin notificaciones por separado - que contribuya al mejoramiento de nuestras máquinas o que aumente el nivel de seguridad de las mismas.

Inc	dice		EH 9 BL/230
1.	Prefac	cio	1
2.	Medid	as de seguridad	4
	2.1	Generalidades	4
	2.2	Accionamiento	5
	2.3	Inspección	7
	2.4	Mantenimiento	7
	2.5	Transporte	
	2.6	Control	8
3.	Datos	Tecnicos	9
4.	Descr	ipción	10
	4.1	Aplicaciones	10
	4.2	Puesta en marcha	10
	4.3	Durante el servicio	11
	4.4	Desmontaje	
	4.5	Montaje	12
5.	Mante	nimiento	13
	5.1	Plan de mantenimiento	13
	5.2	Entretinimiento y lubricación	
6.	Falla		15
	6.1	Detención del equipo	15
7.	Diagra	ama	16

EH	I 9 BL/230	Indice
8.	Esquema de conexion electrico	17
	CE - Certificado de conformidad	19
	DIN EN ISO 9001 Certificado	21

## 2. Medidas de seguridad

# para martillos de perforar y romper con accionamiento electrico

#### 2.1 Generalidades

- 2.1.1 Para el manejo autónomo de martillos de perforar y romper sólo se podrá emplear personas que
  - \* hayan cumplido los 18 años
  - sean física y mentalmente capaces,
  - hayan sido instruídas en el manejo de martillos de perforar y romper y hayan demostrado esto frente al empresario y
  - permitan contar con que realicen el trabajo a ellos asignados en forma satisfactoria
    - Estas personas deben haber sido designadas por el empresario para el manejo de martillos de perforar y romper.
- 2.1.2 Los martillos de perforar y romper se deberán usar únicamente para trabajos de forma específica para este tipo de máquinas, bajo observación de las instrucciones de uso dadas por el fabricante y las medidas de seguridad aquí enunciadas.
- 2.1.3 Las personas encargadas con el manejo de martillos de perforar y romper deberán ser instruídas sobre las medidas de seguridad en lo referente a estos equipos. En el caso de trabajos extraordinarios, el empresario deberá dar a conocer las necesarias indicaciones adicionales.
- 2.1.4 Durante los trabajos con martillos de perforar y romper es posible que se sobrepase el límite de ruido admisible de 89 dB (A). De acuerdo a las medidas de prevención de accidentes válidas en la República Federal Alemana, se debrán usar en este caso protectores de oído para la protección personal.

#### 2.2 Accionamiento

- 2.2.1 La eficacia de los elementos de manejo no deberá ser influída en forma improcedente ni tampoco anulada.
- 2.2.2 El equipo deberá ser conectado únicamente a la tensión y frecuencia eléctrica indicada en la placa de datos propia de la máquina. Determine la sección mínima correcta para el cable de alimentación. Para ello vea el ejemplo de cálculo y diagrama mas adelante en este manual.
- 2.2.3 Al abandonar el martillos de perforar y romper o durante pausas en el trabajo, el operario deberá apagar el motor, desconectarlo de la red eléctrica y dejar ubicado el equipo de tal manera que este no pueda volcar o caerse.
- 2.2.4 Se deberán usar anteojos de seguridad para evitar posibles lesiones a los ojos.
- 2.2.5 Se recomienda el uso de quantes apropiados.
- 2.2.6 Durante los trabajos con el martillos de perforar y romper se deberán usar zapatos de seguridad.
- 2.2.7 Los martillos de perforar y romper siempre deberán ser conducidos con ambas manos ubicadas en as empuñaduras correspondientes.
- 2.2.8 Al trabajar con el martillo de perforar y romper, especialmente al perforar, el operador deberá prestar sumo cuidado cuando está ubicado en andamios, escaleras, etc. buscando siempre de ubicarse en una posición estable.
- 2.2.9 Los martillos de perforar y romper deben ser guiados teniendo cuidado de no producir lesiones en las manos por rozamientos con objetos sólidos. Durante trabajos de demolición en lugares elevados se deberá prestar atención especial para evitar la caída del operario o del equipo.

# Medidas de seguridad

# Martillo de romper y perforar

- 2.2.10 Evite el contacto del cuerpo con partes puestas a tierra. Al abrir pasos en paredes prestar atención a la posible presencia de cables eléctricos, cañerías de gas o similares. En la habitación contigua hacía la cual se está perforando, no se deberá hallar persona alguna para evitar lesiones debidas a caída de trozos de mampostería o por la herramienta.
- 2.2.11 Durante los trabajos con el martillo se deberá mantener siempre cerrado el porta-herramientas. Controlar el desgaste de la heramienta y del porta-herramientas en forma regular, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de fijación.
- 2.2.12 Al trabajar con este equipo es posible que sean lanzados fragmentos de mampostería o piedra. Por ello no se deberá hallar persona alguna, fuera del operario, en la inmediata vecindad de la zona de trabajo.
- 2.2.13 Antes de efectuarse cambios de herramientas, se deberá desconectar el martillo de la red eléctrica.
- 2.2.14 Las herramientas siempre deberán estar en óptimo estado.
- 2.2.15 El uso del martillo de perforar y romper en atmósferas explosivas está prohibido.
- 2.2.16 El cable de alimentación eléctrica del equipo no deberá ser utilzado para tirar o levantar el martillo. Tampoco se deberá tirar del cable para extraer el enchufe de la caja de enchufes. Proteger el cable contra calor, aceite o cantos filosos.
- 2.2.17 Instalaciones y utiliajes eléctricos únicamente deberán ser utilizados si concuerdan con las exigencias de seguridad locales y de la empresa. Deberán estar y deberán ser mantenidos en buen estado de cuidado.
- 2.2.18 No exponga herramientas eléctricas a la lluvia. No utilice herramientas eléctricas en ambientes húmedos o mojados.

## 2.3 Inspección

- 2.3.1 Los martillos de perforar y romper deberán ser empleados utilizando todos los dispositivos de protección.
- 2.3.2 Antes de comenzar el trabajo el operador del equipo deberá comprobar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad y manejo.
- 2.3.3 Antes de la puesta en marcha de martillos perforadores controlar el correcto funcionamiento del acoplamiento de resbalamiento.
- 2.3.4 Controlar regularmente el cable eléctrico para verificar la ausuencia de daños.
- 2.3.5 Si se comprobaran defectos en los dispositivos de seguridad u otros defectos que disminuyan el seguro manejo del equipo, se deberá informar inmediatamente al superior correspondiente.
- 2.3.6 Al comprobarse defectos que hacen peligrar el manejo seguro del equipo, se deberá suspender de inmediatamente el trabajo.

#### 2.4 Mantenimiento

- 2.4.1 Se podrán utilizar sólamente repuestos originales. Modificaciones en el equipo, podrán llevarse a cabo sólo con el expreso consentimiento de la firma Wacker. El no cumplimiento de estas condiciones eximen al fabricante de toda responsabilidad.
- 2.4.2 Antes de efectuarse trabajos de mantenimiento de servicio, el martillo de perforar y romper deberá ser desconectado de la red eléctrica.
- 2.4.3 Los trabajos en las partes eléctricas de este equipo sólo deberán ser efectuados por un experto.
- 2.4.4 Después de trabajos de mantenimiento y servicio se deberán montar correctamente los dispositivos de seguridad.

### 2.5 Transporte

2.5.1 Encima de los vehículos de transporte, los martillos de perforar y romper deberán ser asegurarados contra rodamiento, deslizamientos o vuelco.

#### 2.6 Control

2.6.1 De acuerdo al empleo y las condiciones de uso, el martillos de perforar y romper deberá ser controlado por lomenos una vez cada 6 meses por personal idóneo, por ejemplo en una Estación de servicio Wacker. Si fuera necesario, hacerlos reparar.

Asímismo respete por favor los reglamentos y ordenanzas válidos en su país.

EH 9 BL/230 Datos Tecnicos

# 3. Datos Tecnicos

		EH 9 BL/230
No de item		0008429
Largo x ancho x alto (sin herramienta)	mm:	560 x 130 x 245
Peso de servicio (masa) sin herramienta	kg:	10
Tensión	V:	220 - 240 1~
Potencia absorbida	kW:	1,38
Requerimientos mínimos a la potencia del generador para la conexión individual	kW:	3,3
Coriente absorbida	A:	7,5
Frecuencia	Hz:	50 / 60
Número de golpes regulación electrónica	min <sup>-1</sup> :	1300 - 2150
Grasa lubricante especial		grasa Unirex N2
Enmangadura para: herramientas de romper		hexágono SW 19 x 82,5
Transmisión de fuerza al sistema de percusión		Del motor a través del accionamiento de manivela al sistema roto-percusor con amortiguación neumática
Accionamiento motor		Motor trifásico controlado por convertidor de frecuencia electrónico para corriente alterna con aislamiento de protección
Trabajo conexión de percusión	J:	19
Potencia de romper (Hormigón B25)	kg/h:	630
Nivel de presión acústica en el puesto del operario	L <sub>PA</sub> :	93 dB(A)
El valor efectivo medio ponderado de la aceleración, establecido según la directiva ISO 8662, Parte 1	m/s <sup>2</sup> :	es de 9,8

TD00494E 9

# Descripción

## 4. Descripción

## 4.1 Aplicaciones

4.1.1 El martillo de aplicación universal se emplea en la supra- e infraestructura, construcción de fábricas, fábricas de hormigón, fundiciones de piedra artificial, empresas de instalación etc. Se presta especialmente para trabajar en piedra natural y artificial, tal como toda clase de ladrillo y hormigón. Diversas herramientas, fácil de cambiar, para cincelar, romper, abrir zanjas, apisonar y desbarbar.

#### 4.2 Puesta en marcha

- 4.2.1 Colocación y apartado de la herramienta.
  - \* Quitar el enchufe del tomacorriente.
  - \* Sacar afuera el resorte de sujeción.
  - Colocar la herramienta hasta el tope.
  - Volver a cerrar el resorte de sujeción.

Sólo utilizar herramientas correctamente afiladas y con la enmangadura en perfecto estado. Se recomienda engrasar o aceitar levemente la enmangadura de la herramienta como también el portaherramientas. De este modo se evita la marcha en seco y un excesivo y prematuro desgaste.

#### 4.2.2 Conexión

El martillo eléctrico se alimenta con corriente alterna (véase datos técnicos). El martillo ha sido equipado con un enchufe correspondiente para la conexión de la red.

T00755E 10


#### 4.3 Durante el servicio

4.3.1 Número de golpes de regulación dela fuerza del golpe
 Girar la rueda en la enmangadura hasta el tope en sentido antihorario
 (-) = capacidad reducida del martillo. Girando la rueda en el sentido de las agujas del reloj (+) = plena capacidad.

#### 4.3.2 Botón de sujeción

Para trabajos largos en posición de percusion existe un botón de sujeción para la palanca de cambio. Al apretar la lengua de cambio este botón vuelve a saltar hacia afuera.

4.3.3 Sistema de empuñadura en el porta-herramientas (formado por dos piezas de empuñadura)



\* Empuñadura en ángulo

La empuñadura podrá ser girada perpendicularmente al eje de percusión en aprox. 270° y según las condiciones de trabajo. Para ello se deberá soltar el aro de sujeción. La empuñadura podrá ser girada en pasos de 22,5°. Volver a apretar la empuñadura de sujeción antes de comenzar con los trabajos.

- Empuñadura radial
   Está podrá ser atornillada a la empuñadura adicional o también al costado de la carcasa.
- 4.3.4 Además el sistema de empuñadura completo puede ser girado a elección alrededor del eje de percusión en 360°. Deberá ser fujado con el hexágono SW13 de la empuñadura radial (aprox. 14 Nm).

11

T00755E

# Descripción

### 4.4 Desmontaje

#### 4.4.1 Soporte de la herramienta/caja del cilindro

Sacar le empuñadura adicional con el resorte de sujeción del soporte de la herramienta después de quitar el perno. Quitar los tornillos cilíndricos. Ahora quitar el portaherramientas, el buje portaherramientas y el buje de amortiguación. Quitar la caja de cilindro de la caja de manivela. Quitar el pistón de percusión.

#### 4.4.2 Caja de manivela

Acceso al anillo de seguridad del rotor del motor: Soltar los tornillos y desenganchar la tapa del cojinete con accionamiento de manivela de la caja de manivela.

#### 4.4.3 Desmontaje de la empuñadura

Soltar tornillos, quitar la semi-empuñadura y la empuñadura trasera.

#### 4.4.4 Motor

Acceso al paquete del estator y rotor del motor: Soltar tornillos y quitar el escudo del cojinete de la caja de manivela. Quitar el paquete del estator. Luego sacar hacia afuera el anillo O y el casquillo conductor de aire. Quitar el anillo de seguridad y sacar a presión el rotor de motor.

# 4.5 Montaje

El montaje se efectúa en sentido inverso al desmontaje. Hay que poner atención a:

- \* Limpiar cuidadosamente y controlar todas la piezas. Engrasar cojinete, accionamiento de manivela y sistema de percusión con grasa especial (véase datos técnicos).
- \* Limpiar las superficies frontales de la caja del cilindro y la caja de manivela y pegar con Omnivisc 1002.
- \* Pegar anillo exterior del cojinete de bolas con Omnifit 230 L.
- Despues de completarse trabajos de reparación, efectuar una prueba de ensayo aumentando gradualmente la carga.

T00755E 12

#### 5. Mantenimiento

#### 5.1 Plan de mantenimiento

Aprox. 8 horas después de la primera puesta en marcha se deberán controlar las uniones roscadas exter.			
Componente	Intervalo		
Cable de alimentación	Verficar óptimo estado - en caso de cable defectuoso - cambiar.		
Varios	Limpiar ranuras del ventilador.	diariamente	
Herramientas	Controlar ambas puntas de la herramienta - dado el caso afilar, forjar o cambiar.		
Varios	Engrasar por medio del niple de engrase.	20 horas	
Casquillo porta-herra- mienta	Controlar desgaste - reemplazar si fuera preciso.	semanalmente	
Varios	Controlar ajuste correcto de los tornillos cilíndricos de la carcasa - ajustar a 25 Nm.	80 horas	
Varios	Engrasar mecanismo de manivela.	600 horas	

# 5.2 Entretinimiento y lubricación

### 5.2.1 En general

Mantener siempre limpio el martillo y las herramientas.

#### 5.2.2 Parte mecanica

- \* Lubricación posterior: Aprox. cada 20 horas de servicio hay que engrasar el engranaje de manivela y el sistema de percusión através del engrasador en la caja de manivela con grasa especial (véase datos técnicos).
- \* Caja de herramienta: Controlar si hay desgaste. A 200 mm de la enmangadura la herramienta debe tener un juego de max. 6 mm. Si el juego es mayor hay que remplazar la caja de soporte para evitar fallos y danos.

T00757E 13

# Mantenimiento

T00757E 14

# 6. Falla

# 6.1 Detención del equipo

Causa	Remedio
Voltaje de entrada muy alto (>300V) o muy bajo (<170V)	Proporcionar la tensión correcta y verificar que el cable de alimentación tenga la sección adecuada
Temperatura convertidor muy alto	Dejar enfriar el equipo
Cable de alimentación interrumpido	Controle el circuito cable de alimentación incl. contacto sujeción y reemplace si fuese necesario
Defecto interruptor	Reemplace
Rotura del cable entre el convertidor y el interruptor	Dejar enfriar el equipo
Defecto en la electrónica del convertidor	Reemplace el convertidor
Conductor roto entre el convertidor y estator	Reemplazar el cable (inclusive enchufe) por el juego de reparación convertidor-estator
Estator defectuoso	Reemplace el estator
Sistema de percusión bloqueado:  * debido a alta resistencia de la grasa por bajas temperaturas exteriores  * por sobre-engrasado  * por agarrotamiento de partes móviles (por ej. debido a marchas prolongadas sin engase)	* Dejar calentar y marchar el equipo en entorno más caliente (p. ej. en habitaciones calientes)  * Quitar grasa excedente del sistema de percusión  * reemplazar la partes defectuosas

т00758Е 15

# **Diagrama**

# 7. Diagrama


# Determinación de la sección transversal necesaria en caso de prolongaciones de cables y de cables colectivos

#### Este procedimiento considera:

- \* La resistencia óhmica y inductiva del cable con una perdida de tensión permitidada de un 5%, y un cos. phi = 0,8 mediante la curva de frecuencia y tensión.
- \* El calentamiento permitido del cable según VDE (tabla para la sección transversal minima requerida).

#### Curva de tensión y frecuencia

Sección de la linea en mm<sup>2</sup>



Largo de linea en m


Sección del cable de alimentación	Largo de la cables de alimentación
1,5 mm <sup>2</sup>	26 m
2,5 mm <sup>2</sup>	44 m
4 mm <sup>2</sup>	70 m
6 mm <sup>2</sup>	104 m
10 mm <sup>2</sup>	171 m

#### Intensidad de dimensionamiento eléctrico I = 7,5 A

SK00528E 16

# Esquema de conexion electrico

# 8. Esquema de conexion electrico



SK00529E 17

# Esquema de conexion electrico

SK00529E 18



## EG - Konformitätserklärung CE - Certificado de conformidad

### Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, 80809 München

bescheinigt, daß das Baugerät: certifica que la máquina de construcción:

1. Art / Categoria:

### Aufbruchhammer Martillo de romper

2. Typ / Tipo:

#### EH 9 BL/230

3. Gerätetypnummer / Número de referencia de la máquina:

#### 0008429 ...

4. absolute installierte Leistung / Potencia absoluta instalada:


### 1,38 kW

in Übereinstimmung mit Richtlinie 2000/14/EG bewertet worden ist: ha sido evaluado en conformidad con la Directiva 2000/14/CE:

Konformitätsbewer- tungsverfahren Procedimiento de eva- luación de la conformi- dad	Bei folgender einbezogener Prüfstelle En la siguiente Oficina Matriculadora	Gemessener Schallleistungspegel Nivel de potencia acústica determi- nado	Garantierter Schallleistungspegel Nivel de potencia acústica garantizado
Anhang VIII Anexo VIII	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zertifizierungsstelle Merianstraße 28 63069 Offenbach/Main	101 dB(A)	107 dB(A)

und in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien hergestellt worden ist: y ha sido fabricado en conformidad con las siguientes directivas:

2000/14/EG EMV - Richtlinie 89/336/EG EN 55014 EN 61000-3-2 98/37/EG HD 400, IEC 745 EN 500-1 EN 500-4





# **VDE** Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

# CERTIFICADO

Número de registro: 6236 / QM / 06.97

Por la presente certificamos que la empresa





Wacker Construction Equipment AG Wacker-Werke GmbH & Co. KG

con asientos en

Casa Matriz München Preussenstr. 41 80809 Munich

Fábrica de producción Reichertshofen Centro Logistico Karlsfeld Regiones de Ventas con todas las Sucursales

ha introducido sistemas de calidad en los sectores de

Construcción de maquinarias Maquinarias para el ramo de la construcción

Este sistema de control de calidad cumple con las exigencias de la norma:

**DIN EN ISO 9001:2000** 

Este certificado tiene válidez hasta 05.06.2006

VDE Instituto de pruebas y certificaciones

Certificaciones

Twith.

D-63069 Offenbach/Main, Merianstraße 28

Fecha: 02.06.2003

El instituto VDE Prüf de pruebas y certificaciones está acredutadi por el DAR segun DIN EN 45012: Numero publicado en Europa como 0366 EU.



TGA-ZM-009/92-00